API-100

用户手册



aram
Human Vision System

目录

配件介绍 3

硬件
i. 部位介绍 4
ii . 设置 5
iii. 电池 / 照明功能 7

系统设置
i. 下载与安装 8
ii . 如何连接程序 9

程序设置 10
i. 设备认证 11

应用
i. 开始分析 13
ii . 全面分析
客户管理 14
水份 15
油份 16
毛孔 17
黑色素 18
痤疮 19
皱纹 20
敏感度 21
结果 22
iii.查看模式 23

质保 24

※ 使用时注意事项

· 手册照片会与实物有差别。
· 本手册中的内容在以后有改动的情况,恕不另行通知。
· 最新版本的手册将会通过以下链接更新
http://www.aramhuvis.com/downloads

配件介绍



主机及皮肤镜头 (API100)



底座



电池



充电器



USB 线



油份试纸1 盒



擦镜布



用户手册

部位介绍





设置

插入电池

1. 用大拇指将电池盖从上向下推。
2. 将电池轻轻的放入电池仓。
3. 关上后盖。





开机

1. 按住电源键。
2. 状态LED”的蓝灯将闪烁，
   当闪烁停止时设备可用。

关机

1. 按住电源键。
2. “状态LED”将关闭。



设置

充电器可使用110V & 220V。
默认电压为220V。

❶ 如图所示将插头向上推。



❷ 在欧标插头分解后您将看到有一个美标插头在里面。



❸ 连接USB线。



电池 / 照明功能



电池 / 照明功能

摄象机位置	状态	LED	
在使用中	开机时	青色闪烁	● ◌
在使用中	开机完成	青灯	●
在使用中	低电量时	红青色闪烁	● ●
在使用中	终了时	红色闪烁	● ◌
插在底座上	充电时	红灯	●
插在底座上	满充时 (90分钟)	青灯	●

下载与安装

PC 用户

1. 可点击以下连接选择下载Solutionist
   http://www.aramhuvis.com/downloads

2. 安装程序。

平板电脑或智能手机用户

1. iOS用户 : 到“App Store”下载软件。

2. 安卓用户 : 到“谷歌Play store”或“ http://www.aramhuvis.com/downloads”下载。

3. 在360搜索或360手机助手里输入Solutionist下载。

如何连接程序

1. 首先检查电池后盖的Wi-Fi名及密码。
2. Wi-Fi名和密码的格式为“API_XXXX”。
3. 开机
4. 打开设备，在PC，平板电脑，智能手机上运行软件。
5. 当API设备打开时，请在需要连接的设备上设置网络连接。
6. 在Wi-Fi列表中找到“API_XXXX”然后选择。
7. 如已经连上，请开始运行Solutionist。
8. 为了确认是否完全连接，请确认程序是否如左下图。
9. 第一次正确设置，将出现橙色的无线信号灯。







程序设置





❶ 一般设置

改变语言，分析模式等内容。





❷ 分析设定

设置皮肤类型及分析参数。





❸ 产品推荐

为每个分析结果提供产品推荐。





❹ 关于

在Wi-Fi连接下检查当前版本和升级支持。

设备认证





❶ Solutionist有3个程序，当你用API-100开始“Soltionist”程序会看到信息说此程序适用于“皮肤”设备，点击“OK”键。





❷ 你将看到只有“皮肤”程序被激活，在主页点击“设置”。





❸ 在主菜单中选择“激活设备”。





❹ 将显示设备名和序列号，点击“取得认证”。

设备认证





❺ 设备认证结束，请点击OK键。





❻ 当认证完成，请下载“产品下载”键。





❼ 如果你有推荐产品数据在服务器，点击“产品下载”产品将被下载。
如果没有推荐产品数据，你可以看到如左图的信息。

开始分析

❶ 点击 “分析” 开始。







遥控

❶ 在分析时，你可以通过Solutionist程序控制设备。
❷ 如下图在屏幕上点击“开启遥控功能”。
❸ 可以在所有的分析页面使用此功能。



客户管理




❶ 输入信息
- 全名，邮件地址，性别，年龄




❷ 用移动设备自带的相机给顾客照相或使用已存在设备里的用户照片。




❸ 在用户名的名单选择顾客或者开始分析。




❹ 检查用户信息和分析结果。

水份





❶ 按“照相”键当听到“滴”声后请将传感器放到你的皮肤上直到再听到“滴”声。



水份传感器





❷ 结果显示按如下按钮，进入下一步分析。



油份



❶ 将油份试纸放在脸颊的U区按2-3秒。



U-区



❷ 将摄像头放在粉色区域然后在(U区)照相。



油份试纸



❸ 将油份试纸放在脸部的T区按2-3秒，
把摄像头放在粉色区域然后在(T区)照相。



下-区



结果显示



❹ 按如下按钮，进入下一步分析。



毛孔





❶ 按 照相键进入相机模式。







❷ 将相机放在皮肤上按 照相键照相，
按 键分析。







❸ 结果显示
按比较键查看如图 一样查看。
按如下按钮，进入下一步分析







❹ 将您的照片与3个样本比较。
-好
-正常
-差

黑色素



❶ 按 照相键进入相机模式。





❷ 将相机放在皮肤上按 照相键照相，
按 键检测。





❸ 结果显示
按比较键查看如图❹一样查看。
按如下按钮，进入下一步分析





❹ 将您的照片与3个样本比较。
-好
-正常
-差

痤疮





❶ 按 照相键进入相机模式。







❷ 将相机放在皮肤上按 照相键照相，
按 键检测。







❸ 结果显示
按比较键查看如图 一样查看。
按如下按钮，进入下一步分析







❹ 将您的照片与3个样本比较。
-好
-正常
-差

皱纹





❶ 按 照相键进入相机模式。







❷ 将相机放在皮肤上按 照相键照相，
按 键检测。







❸ 结果显示
按比较键查看如图 一样查看。
按如下按钮，进入下一步分析







❹ 将您的照片与3个样本比较。
-好
-正常
-差

敏感度





❶ 按 照相键进入相机模式。







❷ 将相机放在皮肤上按 照相键照相，按 键检测。







❸ 结果显示
按比较键查看如图 一样查看。
按如下按钮，进入下一步分析







❹ 将您的照片与3个样本比较。
-好
-正常
-差

结果





❶ 查看结果。





❷ 点击 键或五角图的每一个参数
当你选择显示推荐产品，产品图片会弹出。





❸ 可查看推荐产品照片。

查看模式




❶ 在查看模式可以用多次拍照。




❷ 用户可以选择分析项目拍照。




❸ 在一个屏幕你可以看到4个不同的放大图片。




❹ 用户可以利用笔记功能在图片上标记。

质保

❶ 我们的产品在进入市场之前，在生产中经过了严格质量管理和检验。

❷ 在正常使用的情况下10天内发生的功能和操作上的问题，我们将免费维修和更换新产品。

❸ 在保修期内，正常使用的情况下发生的产品质量问题，将免费维修。

❹ 请保管好保修卡，以便售后服务时使用。

❺ 如产品保修期已过，顾客需支付维修费用。

❻ 产品的保修期为自发票生效日起14个月。

❼ 费用

在 保修期内 : 去程邮费(买家负担), 修理费及回程邮费(Aram负担)

- 如产品由用户过失损坏，将产生维修费用。

在保修期后: 去程邮费(买家负担), 修理费及回程邮费(Aram负担)

❽ 如何邮寄 :

- 以个人对个人名义使用EMS或DHL邮寄(请勿写公司名)
- 总价值需低于99美元(写非商业用途 non-commercial value)

质保

服务申请表			
购买日期	/ /	公司	
联系人			
地址 : 电话 :			
产品名, 序列号 : 问题 :			

邮寄地址(PRODUCTION DIVISION & FACTORY) :

#801 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: support@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com

Memo

Memo

aram HUVIS

HEAD OFFICE
#401~402 Bundang Seoul National University Hospital Health Care Innovation Park, 172, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13605 Rep. Korea

RODUCTION DIVISION & FACTORY
#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

el: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com