ASM

使用手册



aram
Human Vision System

目录

配件介绍 3

硬件
- i. 两侧 4
- ii. 设备设置 5
- iii. 电池 / 照明功能 6

系统设定
- i. 日期 &时间 7
- ii. Wi-Fi 9
- iii. 黑屏锁定设定 10
- iv. 语言 11

应用
- i. 应用设定 12
- ii. 全面分析
  - 顾客管理 13
  - 水份 14
  - 油份 15
  - 毛孔 16
  - 色素沉淀 17
  - 暗疮 18
  - 皱纹 19
  - 红血丝 20
  - 结果 21
  - i. 电子邮件 22
  - ii. 镜像 23
- iii. 查看模式 25

质保 26

※ 使用注意

- 使用手册中的图片可能与实际图片稍有差异。
- 本使用手册中包含的信息和未来的改进如有变更，恕不另行通知。
- 使用手册的最新版本在以下网页下载
  http://www.aramhuvis.com/downloads

配件



皮肤监测镜头 (ASM 100)



皮肤镜头的主要零部件





油份试纸 (100ea)



充电器



USB 连接线



擦镜布



用户手册



除尘气吹

两侧



设备设定



如何打开电源

1. 按住电源键
2. 当LED指示灯变成蓝色后松开手指



如何关闭电源

1. 按住电源键
2. 点击关闭电源

充电器兼容美标和欧标插头，拆分前为欧标插头。

1. 110~220V 可折叠中标插头
2. 在插头上连接USB接线



电池 / 照明功能



电池 / 照明功能

摄象机位置	状态	LED
在使用中	开机时	白灯
在使用中	运行应用程序时	白灯
在使用中	低电量时	X
插在底座上	红灯	白灯熄灭
插在底座上	青灯	白灯熄灭

日期 & 时间



❶ 点击 键



❷ 点击 键



❸ 进入 "日期 & 时间"



❹ 进入 "设定日期".



❺ 选择日期后，
点击“确认”



❻ 请查看设定是否更新成功

日期 & 时间



❼ 点击 “选择时间区域”



❽ 选择合适的时间区域



❾ 请查看设定是否更新成功



❿ 点击 “设定时间”



⓫ 调整准确时间并点击 “确认” 键



⓬ 请查看设定设定是否更新成功

Wi-Fi



❶ 点击 ✿ 键



❷ 点击 “Wi-Fi”.



❸ 用开关键打开 Wi-Fi



❹ 选择合适的 Wi-Fi信号



❺ 输入 Wi-Fi 密码



❻ 等待直到Wi-Fi 连接成功

Wi-Fi



当设备连接 Wi-Fi后，在屏幕上端可以看到 Wi-Fi 标识

Wi-Fi 用途

☞ Email
当通过电子邮件发送检测结果时，需要连接Wi-Fi。
*参考 : 第7页 (Wi-Fi)和第20页电子邮件

☞ 软件更新
为了更新软件版

屏幕锁定设定



❶ 点击“显示设定”



❷ 进入“屏幕锁定设定”



❸ 按照需要选择时间

语言



❶ 点击 “语言 &输入”



❷ 进入 "语言"



❸ 选择合适的语言

设定



❶ 点击 键



❷ 进入“一般设置”



❸ 可以转换语言，版本和邮件设定。

顾客管理



❶ 点击 "顾客"



❷ 点击 ＋ 注册新用户。



❸ 输入信息



❹ 输入全部信息后，点击



❺ 当顾客信息列入顾客清单后，点击该顾客进入下一画面。



❻ 点击 键开始分析

水份





❶ 点击 键，当听到“嘀嘀”声后，将水份感应器贴放在皮肤上并持续3~4秒，直到发出震动和提示音。

* 在提示“请接触皮肤”之前，不要将水分感应器贴到脸部。

❷ 当显示提示信息“请接触皮肤”时，需要稍微用力使检测器充分接触到皮肤。

*所有传感器表面需要被完全推入。



❸ 分析水份和弹性



❹ 查看结果，并从右向左滑动至下一步。

油份



❶ 将油份试纸贴到面颊的U区，持续2~3秒。



❷ 拍摄油份试纸的粉色部分。



❸ 将油份试纸贴到额头T区，持续2~3秒。



❹ 拍摄油份试纸的粉色部分。



❺ 拍摄油份试纸的粉色部分，点击 进行分析。



❻ 显示油份测试结果

毛孔



❶ 点击 打开相机模式，并把相机镜头贴至指定部分。



❷ 点击屏幕进行聚焦，之后点击 拍摄照片。



❸ 点击 键进行分析。



❹ 显示检测结果



❺ 点击 键，与三种样本照片做对比。

- 良好/普通/较差



❻ 点击 键，截取皮肤三维立体图。

色素沉淀



❶ 点击 键打开相机模式将镜头贴至脸部指定部位。



❷ 点击屏幕进行聚焦，点击 拍摄照片。



❸ 点击 键进行分析。



❹ 显示检测结果



❺ 点击 键，与三种样本照片做对比。

- 良好/普通/较差

暗疮



❶ 点击 键打开相机模式将镜头贴至脸部指定部位。



❷ 点击屏幕进行聚焦，点击 拍摄照片。



❸ 点击 键进行分析。



❹ 显示检测结果



❺ 点击 键，与三种样本照片做对比。

- 良好/普通/较差

皱纹



❶ 点击 键打开相机模式将镜头贴至脸部指定部位。



❷ 点击屏幕进行聚焦，并点击 进行拍照。

*针对皱纹照片，拍摄外部眼角部位检测鱼尾纹状态。



❸ 点击 键进行分析。



❹ 显示检测结果



❺ 点击 键，与三种样本照片做对比。

- 良好/普通/较差



❻ 点击 键，截取皮肤三维立体图。

红血丝



❶ 点击 键打开相机模式将镜头贴至脸部指定部位。



❷ 点击屏幕进行聚焦，并点击 进行拍照。



❸ 点击 键进行分析。



❹ 显示检测结果



❺ 点击 键，与三种样本照片做对比。

- 良好/普通/较差

结果





❶ 点击 键，显示全部结果。或者通过点击 "显示全部结果" 来确认。





❷ 可以查看结果，结果较差的部分会以红色进行标识。

电子邮件



❶ 在发送邮件之前，请确认设备连接好 Wi-Fi.

*参考：第7页



❷ 点击 • • •



❸ 进入 "发送邮件"



❹ 选择 “Gmail”



❺ 选择邮箱账号，或在表中添加账号



❻ 选择发件人的邮箱账号后，添加收件人邮箱地址，点击“发送”键即可。

镜像



❶ 点击 ⚙ 键



❷ 进入 "一般设定".



❸ 选择镜像选项



❹ 使用您使用的设备扫描二维码，将自动进入APP Store.

镜像



❺ 安装 “Aram VIEWER”.



❻ 之后进入 “Wi-Fi设定”.



❼ 进入移动设备的Wi-Fi设定，
搜索检测仪的SSID并连接。



❽ 开始镜像功能

查看模式



❶ 点击“查看”



❷ 在查看模式，
可利用拍照键进行拍照



❸ 使用者可通过不同的检测模式进行针对性拍照。



❹ 使用者可以通过画板功能对缺陷部分进行标注。

质保

1. 产品在生产和市场推出之前经过严格的质量管理和检验。

2. 在购买后10天内在正常使用条件下若发生功能或操作缺陷，我们将免费维修或更换新产品。

3. 当本产品在正常使用条件下发生故障时，我们将在保修期内免费维修。

4. 若超过保质期，客户需要支付维修费。

5. 对于此产品，保修期为自发票日期起的14个月

6. 费用
   在保修期内 : 顾客支付单程运费，修理费及返程运费有供应商提供（Aram）。
   -若产品是由使用者过时造成的，会要求承担修理费。
   -超过保修期 : 顾客支付单程运费和修理费，供应商（Aram）支付返程运费

7. 如何邮寄:
   - 请发邮件至 support@aramhuvis.com 来取得相关的说明。
   - Tel : +82 70 4687 1712

Memo

aram HUVIS

HEAD OFFICE
#401~402 Bundang Seoul National University Hospital Health Care Innovation Park, 172, Dolma-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13605 Rep. Korea

PRODUCTION DIVISION & FACTORY
#909 Byucksan Technopia, 560, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13230 Rep. Korea

Tel: 070-4687-1712 / Fax: 031-732-6330 / Email: info@aramhuvis.com
http://www.aramhuvis.com